




## Vloženie karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.



- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.




## Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



## Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.



Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

## Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte [↩].
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla [↩] vytočíte číslo.



- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

## Ikony v pokynoch

	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
→	<b>Nasledujúci krok:</b> poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky <b>Správy</b> → <b>Vytvoriť správu</b> (znamená <b>Správy</b> , potom <b>Vytvoriť správu</b> )
[ * ]	<b>Hranaté zátvorky:</b> tlačidlá telefónu; napríklad: [ * ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
< >	<b>Lomené zátvorky:</b> kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <Uložiť> (znamená kontextové tlačidlo <b>Uložiť</b> )

## Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo [ \* ].
- Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <OK> (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.



Ak je batéria odstránená niekoľko minút, dátum a čas sa resetuje.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

## Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla <Vybrať>, <Uložiť> alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.

- Stlačením tlačidla <Späť> prejdete o úroveň vyššie, stlačením tlačidla [ \* ] sa vrátite do základného režimu.



- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla [↩] číslo vytočte.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ \* ].

## Prijem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [↩].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ \* ].

## Pridanie nového kontaktu



V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty** → **Spravovanie** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku <Voľby>.
- Zvoľte **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením položiek <Voľby> → **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

## Nastavenie hlasitosti

### Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.



Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte <Voľby> → **Upraviť**.
- Prejdite na položku **Hlasitosť**.
- Posunom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte položku <Uložiť>.

### Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Zadávanie textu

### Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním tlačidla [#] je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením tlačidla [x] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním tlačidla [x] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

### Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

### Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

### Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

### Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

### Použitie iných funkcií na zadanie textu

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky <Vymaza.>. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte <Vymaza.>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla [0].
- Ak chcete zmeniť riadok, trikrát stlačte položku [0].
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla [1].

## Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo a stlačte <OK>.



Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

- Presuňte sa doľava alebo doprava na možnosť **Zap.**, čím aktivujete funkciu Mobilný stopár.
- Vyberte položku **Príjemcovia** a stlačením položiek <Voľby> → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Môžete zadať aj telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdite ku kroku 7.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po skončení nastavenia príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <Prijať>.

## Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdže alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

### Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

### Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

### Aktivácia tiesňovej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Presuňte sa doľava alebo doprava na možnosť **Zap.**, čím aktivujete funkciu tiesňovej správy.

SAMSUNG  
ELECTRONICS

SAMSUNG

**Vyhľadanie o zhode (R&TTE)**

**My,** **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**mobilný telefón pre siete GSM: GT-E1180**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[V] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**C € 0168**

Technická dokumentácia je uložená tu:

**Samsung Electronics QA Lab.**

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.  
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

**2011.04.29**

**Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória**

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.